



Przeczytaj zanim podłączysz dekoder:

1. Dekoder należy wyjąć z opakowania, jeżeli jest w nim karta (wystaje z przodu obudowy) przejdź do punktu nr 3.
2. Włóż kartę – strzałką do przodu chipem do dołu (karta wystawać może około 1cm – na zielonym pasku widoczny napis biuro@ec).
3. Kabel antenowy z gniazdką w ścianie należy wpiąć do dekodera w gniazdo IN CABLE.
4. Biały kabel otrzymany przy wydawaniu dekodera należy podłączyć do dekodera do gniazda OUT a do telewizora do gniazda antenowego.
5. Telewizor z dekoderelem łączymy dodatkowo kablem SCART (EURO) - szerokie gniazdo opisane TV.
6. Podłączamy dekoder do prądu (kabel zasilający wpinamy do gniazda AC230V ~50Hz).
7. Po włączeniu na dekodерze powinno wyświetlać się 1 co oznacza 1 program. Dekoder jest podłączony. Można rozpocząć oglądanie programów.

Strojenie dekodera:

(w przypadku kiedy po podłączeniu wyświetla się niebieska plansza z wyborem języka)

- Wybieramy język **Menu** na pilocie wybieramy strzałkę w dół aż do podświetlenia interesującego nas języka i zatwierdzamy przyciskiem OK.
- Następnie w **Menu** Wybierz Kraj zatwierdzamy OK
- **Format TV** – wybieramy interesujące nas ustawienia i zatwierdzamy OK
- W następnym kroku wybieramy **Wyszukiwanie szybkie** i zatwierdzamy OK
- Czekamy do zakończenia strojenia (około 15 minut)
- Po skończeniu strojenia wciskamy Niebieski przycisk na pilocie od dekodera i po chwili będzie informacja, że lista kanałów została zaktualizowana. Zatwierdzamy przyciskiem OK.
- Następnie wciskamy przycisk Menu wybieramy ustawienia wciskamy OK, Wybieramy Wyszukiwanie kanałów i wciskamy OK. Wybieramy Ustawienia dynamicznego wyszukiwania i zatwierdzamy OK. Zmieniamy opcję na wyłącz i zatwierdzamy OK. Wciskamy Exit.
- Można rozpocząć oglądanie programów.

Przywracanie ustawień fabrycznych dekodera:

W przypadku konieczności przywrócenia ustawień fabrycznych dekodera należy wcisnąć MENU wybrać Ustawienia i następnie USTAWIENIA FABRYCZNE – wybrać OK i po chwili rozpocząć strojenie dekodera (patrz opis powyżej).

Zaleca się raz w miesiącu lub przy zaniknięciu jakiegoś programu wykonać aktualizację programów zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Wciskamy MENU wybieramy Ustawienia następnie Wyszukiwanie kanałów i Wyszukiwanie standardowe. Powinno wyświetlić się okno wyszukiwania programów. Jeżeli wyświetli się tabelka wybieramy zrezygnuj i przechodzimy do Wyszukiwanie zaawansowane, następnie wyszukiwanie po sieci i tam nie zmieniając parametrów zatwierdzamy OK.

Po aktualizacji wciskamy niebieski przycisk na pilocie. W przypadku znalezienia nowych programów lub modyfikacji pojawiają się plansze informacyjne na których należy zatwierdzić zmiany niebieskim przyciskiem.