



UWAGA!!!

Przeczytaj zanim podłączysz dekodery!

1. Dekoder należy wyjąć z opakowania, jeżeli jest w nim karta (schowana pod klapką z prawej strony od frontu dekodera) przejdź do kroku 3.
2. Otwórz klapkę, włóż kartę – strzałką do przodu chipem do dołu
3. Kabel antenowy z gniazdka w ścianie należy wpiąć do dekodera w gniazdo SIGNAL IN.
4. Biały kabel otrzymany przy wydawaniu dekodera należy podłączyć do dekodera do gniazda LOOP OUT a do telewizora do gniazda antenowego.
5. Telewizor z dekoderny łączymy dodatkowo kablem HDMI do gniazda HDMI lub przewodem RGB (Y-zielony,Pb-niebieski,Pr-czerwony)+kablem chinch (L-biały, R-czerwony) – dźwięk. (kabel Euro i zwykły CHINCH nie obsługują standardu HD) .
6. Podłączamy dekodery do prądu
7. Na widocznej planszy „Pierwsza Instalacja” wciskamy przycisk \cup
8. Wciskamy przycisk Menu i przechodzimy do zakładki Zaawansowane wciskając 3x \blacktriangleright
9. Wybieramy pozycję Przywróć Ustawienia Fabryczne i zatwierdzamy przyciskiem OK
10. Wpisujemy kod PIN domyślnie 0000 wybieramy TAK wciskając \blacktriangleleft i OK
11. Na widocznej planszy „Pierwsza Instalacja” wciskamy OK
12. Wciskamy przycisk \blacktriangledown i następnie OK
13. Na planszy „Ręczne Przeszukiwanie” wpisujemy częstotliwość z klawiatury numerycznej pilota 306000
14. Wciskamy 3x \blacktriangledown w pozycji Modulacja zmieniamy parametr QAM na 256 wciskając 2x \blacktriangleright
15. Następnie przechodzimy do pozycji Poszukiwanie Sieci 2x \blacktriangledown i zmieniamy na Odblokuj \blacktriangleright Wciskamy OK – rozpocznie się strojenie.
16. Czekamy do zakończenia strojenia (około 2 minut). Po zakończeniu strojenia wciskamy OK.
17. Dekoder wraca do planszy „Ręczne Przeszukiwanie” wychodzimy wciskając 2x \cup
18. Można już oglądać programy

W przypadku konieczności przywrócenia ustawień fabrycznych należy zacząć od punktu 8.