



Przeczytaj zanim podłączysz dekoder:

1. Dekoder należy wyjąć z opakowania, jeżeli jest w nim karta (wystaje z przodu obudowy) przejdź do kroku 3.
2. Włóż kartę – strzałką do przodu chipem do góry (karta może wystawać około 2mm)
3. Kabel antenowy z gniazdka w ścianie łączymy drugim końcem z dekoderelem przez wejście ANT IN.
4. Biały kabel otrzymany przy wydawaniu dekodera należy podłączyć z jednej strony do dekodera do gniazda LOOP OUT, z drugiej do telewizora do gniazda antenowego.
5. Telewizor z dekoderelem łączymy dodatkowo kablem SCART (EURO) **lub** przewodem HDMI (wydawany po wpłaceniu kaucji – przy umowie na pakiety HD).
6. Podłączamy dekoder do prądu. Na tylnej obudowie dekodera znajduje się przełącznik On/Off przełączamy w pozycję 1.
7. Po włączeniu dekoder powinien mieć wstrojone wszystkie programy i można z niego korzystać. Jeżeli jednak nie ma listy programów pojawi się plansza z wyborem języka.
8. Na pierwszej planszy wciskamy z pilota przycisk Exit i następnie przycisk Menu.

Przywracanie ustawień fabrycznych dekodera:

9. Na pilocie po wciśnięciu przycisku MENU wybieramy Ustawienia strzałkami na pilocie ^v (4 opcja na liście)
10. Pojawi się komunikat o wpisaniu kodu PIN – domyślnie 0000 (wpisujemy z klawiatury pilota)
11. Na liście ustawień wybieramy strzałką ^ na pilocie Ustawienia Fabryczne (4 opcja od dołu na liście) zatwierdzamy przyciskiem OK
12. Po chwili pojawi się menu JĘZYK MENU wciskamy OK
13. JĘZYK AUDIO wciskamy OK
14. JĘZYK NAPISÓW wciskamy OK
15. TYP EKРАНU – WYBIERAMY < > typ TV 4:3 LUB 16:9, po wybraniu przechodzimy strzałką na pilocie v do typ ekranu Pilar Box, Format 4:3 lub Format 16:9.
16. Strefa czasowa wciskamy OK
17. Automatyczne strojenie wciskamy OK
18. Na kolejnej planszy wciskamy OK nie zmieniając ustawień domyślnych
19. Czekamy do zakończenia strojenia (do 10 minut)
20. Po skończeniu strojenia zatwierdzamy przyciskiem OK. Można rozpocząć oglądanie programów.

W przypadku podłączenia przez kabel SCART (EURO) w niektórych typach odbiorników TV po przywróceniu ustawień fabrycznych obraz może być czarno-biały, lub zamazany(zamglony) – w celu poprawienia obrazu należy:

- Wcisnąć przycisk MENU strzałką v wybrać Ustawienia i wcisnąć OK wpisać PIN (domyślnie 0000)
- Wybrać strzałką v opcje Wyjście SCART przenieść zaznaczenie na prawą stronę strzałką > i zmienić CVBS na RGB strzałką v.