



UWAGA!!! Przeczytaj zanim podłączysz dekoder!

1. Dekoder należy wyjąć z opakowania, jeżeli jest w nim karta (wystaje z przodu obudowy) przejdź do kroku 3.
2. Włóż kartę – strzałką do przodu chipem do dołu (karta wystawać może około 1cm – na zielonym pasku widoczny napis biuro@ec)
3. Kabel antenowy z gniazdka w ścianie należy wpiąć do dekodera w gniazdo IN CABLE.
4. Biały kabel otrzymany przy wydawaniu dekodera należy podłączyć do dekodera do gniazda OUT a do telewizora do gniazda antenowego.
5. Telewizor z dekoderelem łączymy dodatkowo kablem SCART (EURO) (szerokie gniazdo opisane TV)
6. Podłączamy dekoder do prądu (kabel zasilający wpinamy do gniazda AC230V ~50Hz)
7. Po włączeniu na dekodrze powinno wyświetlać się 1 co oznacza 1 program. Dekoder jest podłączony i możemy oglądać wykupione programy.

STROJENIE DEKODERA

(w przypadku kiedy po podłączeniu wyświetla się niebieska plansza z wyborem języka)

8. Wybieramy język Menu na pilocie wybieramy strzałkę w dół aż do podświetlenia interesującego nas języka i zatwierdzamy przyciskiem OK.
9. Następnie w Menu Wybierz Kraj zatwierdzamy OK
10. Format TV – wybieramy interesujące nas ustawienia i zatwierdzamy OK
11. W następnym kroku wybieramy Wyszukiwanie szybkie i zatwierdzamy OK
12. Czekamy do zakończenia strojenia (około 3 minut)
13. Po wstrojeniu wciskamy Niebieski przycisk i po chwili będzie prośba o zatwierdzenie przyciskiem OK.
14. Następnie wciskamy przycisk Menu wybieramy ustawienia wciskamy OK, Wybieramy Wyszukiwanie kanałów i wciskamy OK. Wybieramy Ustawienia dynamicznego wyszukiwania i zatwierdzamy OK. Zmieniamy opcję na wyłącz i zatwierdzamy OK.
15. Dekoder jest przygotowany do odbioru programów.

W przypadku konieczności przywrócenia ustawień fabrycznych należy wcisnąć MENU wybrać Ustawienia i następnie USTAWIENIA FABRYCZNE – wybrać OK i po chwili zacząć od kroku 8.

Zaleca się raz w miesiącu lub przy zaniknięciu jakiegoś programu wykonać aktualizację programów zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Wciskamy MENU wybieramy Ustawienia następnie Wyszukiwanie kanałów i Wyszukiwanie standardowe. Powinno wyświetlić się okno wyszukiwania programów. Jeżeli wyświetli się tabelka wybieramy zrezygnuj i przechodzimy do Wyszukiwanie zaawansowane, następnie wyszukiwanie po sieci i tam nie zmieniając parametrów zatwierdzamy OK. Po aktualizacji wciskamy niebieski przycisk na pilocie. W przypadku znalezienia nowych programów lub modyfikacji pojawią się plansze informacyjne na których należy zatwierdzić zmiany niebieskim przyciskiem.