



## Przeczytaj zanim podłączysz dekodery!

1. Dekoder należy wyjąć z opakowania, jeżeli jest w nim karta (schowana pod klapką z prawej strony od frontu dekodera) przejdź do kroku 3.
2. Otwórz klapkę, włóż kartę – strzałką do przodu chipem do góry
3. Kabel antenowy z gniazdka w ścianie należy wpiąć do dekodera w gniazdo CABLE IN.
4. Biały kabel otrzymany przy wydawaniu dekodera należy podłączyć do dekodera do gniazda LOOP OUT a do telewizora do gniazda antenowego.
5. Telewizor z dekodery łączymy dodatkowo kablem SCART (EURO) do gniazda TV lub przewodem CHINCH (gniazdka video - żółte, audio L - białe i audio P - czerwone) .
6. Podłączamy dekodery do prądu
7. Na widocznej planszy przesuwamy się do pozycji Uruchom Przeszuk. wciskając na pilocie przycisk strzałki v i następnie OK.
8. Czekamy do zakończenia strojenia (około 3 minut)
9. Po wstrojeniu zatwierdzamy przyciskiem OK, można już oglądać programy

### **W przypadku konieczności przywrócenia ustawień fabrycznych należy:**

Wciskamy przycisk MENU na pilocie, strzałką w prawo > przechodzimy do czwartego obrazka (koszyk z zakupami) i strzałką w dół v wybieramy Ustawienia fabryczne, z atwierdzamy przyciskiem OK

Pojawi się OSTRZEŻENIE wciskamy strzałkę w prawo i wciskamy OK

Następnie pojawi się pole do wpisania kodu wpisujemy 4x „zero” (0000) i wciskamy OK

Pojawi się komunikat „Czy jesteś pewien” wciskamy OK

LCN włączone wciskamy OK

Wykonujemy strojenie zaczynając od 7 punktu.

### **W niektórych typach odbiorników TV po przywróceniu ustawień fabrycznych obraz może być czarno-biały, lub zamazany(zamglony) – w celu poprawienia obrazu należy:**

1. Wcisnąć przycisk MENU strzałką > przechodzimy do rysunku klucza i v wybieramy Ustawienia Wyjścia zatwierdzając OK.
2. W pozycji Wyjście Video zmieniamy strzałką w prawo CVBS na RGB
3. Wciskamy 2 x przycisk Exit.