Instrukcja strojenia dekodera Technisat DigiCorder

Krok 1: Na pilocie od dekodera wybierz przycisk "MENU", a następnie przejdź strzałką w dół do kategorii "Ustawienia" i wciśnij "OK".

lezyk menu		
Język menu	er Ancia	

Krok 2: Potem przejdź strzałką w dół do pozycji "Ustawienia fabryczne".

🖵 Menu główne	> Ustawienia	
ß	Kontrola rodzicielska Dziennik programów Ustawienia podstawowe Ustawienia Video Ustawienia Audio Specjalne funkcje Informacje o systemie Ustawienia fabryczne	
O Pornoc		on Opcje

Krok 3: Kolejno wybierz opcje "Przywróć ustawienia fabryczne".



Krok 4: W następnej kolejności po wyświetleniu komunikatu wybierz opcje "Tak" i naciśnij przycisk "OK".

Let a constrain a los de la participada de la pa	
--	--

Nastąpi restart dekodera.

Krok 5: Po ponownym uruchomieniu dekodera strzałką w dół wybierz język "Polski" i naciśnij przycisk "OK".

Asystent insta	alacji	
	Język menu	
AUTO	Wybierz język menu używając klawiszy strzałek.	
	Türkçe ^ Svenska Português	
	Русский Ελληνικά Polski ~	
🔿 Anuluj		🔍 Akceptuj

Krok 6: Później strzałką w dół wybierz kraj "Polska" i naciśnij przycisk "OK".

Asystent insta	lacji	
AUTO	Wybór kraju Wybierz kraj. Wybór ten określi strefę czasową oraz porządek sortowania listy programów. Dania ^ Szwecja Norwegia Finlandia Rosja Polska ❤	
	🚍 Cofnij 🏾 Akcep	tuj

Krok 7: W kolejnym oknie strzałką w bok wybierz wyjście pod które jest podłączony telewizor i naciśnij przycisk "OK".

Asystent insta	lacji Wyjście AV	
AUTO	Wybierz, czy Twój TV jest podłącz YPbPr.	ony przez EuroAV (SCART) czy HDMI /
V	EuroAV	HDMI / YPbPr
		😅 Cofnij 🎯 Akceptuj

Krok 8: Następnie strzałką w bok wybierz format obrazu jaki posiada twój telewizor i naciśnij przycisk "OK".

Asystent insta	alacji	
	Format obrazu	
	Wybierz czy twój telewizor posiac	da format 4:3 czy 16:9
AUTO		
V	4:3	16:9
		😂 Cofnii 🎯 Akceptui
		😅 Cofnij 👓 Akceptuj

Krok 9: W następnym komunikacie naciśnij przycisk "OK".



Krok 10: Kolejno wybierz opcje "Wszystkie kanały" i naciśnij "OK".

Asystent insta	lacji
	Wyszukiwanie programów
	Rozpocznij teraz automatyczne wyszukiwanie kanałów.
AUTO	
	Wszystkie kanały
	Wszystkie kanały niekodowane

Krok 11: Po chwili rozpocznie się wyszukiwanie kanałów.

	🚯 Przeszukiwanie sieci		
	4 Programy TV	0 Programy radiowe	
AUTO	322.0 MHz TVP Poznan TVN HD Cinemax HD Cinemax 2 HD 506.0 MHz	506.0 MHz	
	Postęp Kanał	6%	

Krok 12: Potem nastąpi aktualizacja oprogramowania, którą pomijamy żółtym przyciskiem na pilocie.

Asystent insta	lacji
	Aktualizacja oprogramowania
	Trwa sprawdzanie czy dostępna jest nowsza wersja oprogramowania.
INSTALL	Wersja oprogr.: 2.49.0.6 (2119d) Wyszukiwanie nowszej wersji
	TechniMatic
	🗂 Cofnij 👓 Pomiń



Krok 13: Instalacja dobiegła końca zakończ wciskając przycisk "OK".