

Na pilocie od dekodera wciskamy przycisk Menu i następnie 2x ►aż do podświetlenia Ustawienia systemu i zatwierdzamy przyciskiem OK

Udawienia systemu	08:55 08:55 08:55 08:55 08:50 09:50 00:50 00
Ustawienia wyświetlania	
Ustawienia czasu	
Blokada rodzicielska	
Ustawienia języka	The second secon
Ustawienia OSD	
Inne	AUDIO TEXT QUE T SLOW
Ustawienia EPG	SKIP- DKIP+ REW FF
Ustawienia fabryczne	PLAY PAUSE STOP REC

Na pilocie od dekodera wciskamy przycisk ▼aż do podświetlenia Ustawienia fabryczne i zatwierdzamy przyciskiem OK



Na pilocie od dekodera wciskamy przycisk żeby podświetliło się TAK i zatwierdzamy przyciskiem OK. Teraz należy odczekać kilka sekund.

Skanowanie	Ustawienia		
kanałów	systemu	play	
voja lista kanałów jest pust omyślne skanowanie?	a, czy chcesz przeprowad	lzić	
Tak	Nie	HOD ALC SHO	RE MARLBOX PYR STA
	voja lista kanałów jest pust omyślne skanowanie? Tak ech star	voja lista kanałów jest pusta, czy chcesz przeprowad omyślne skanowanie? Tak Nie ech star	voja lista kanałów jest pusta, czy chcesz przeprowadzić omyślne skanowanie? Tak Nie

Na pilocie od dekodera wciskamy przycisk żeby podświetliło się TAK i zatwierdzamy przyciskiem OK.

lnsta _{Wyszu}	lacja Ikiwanie autom	atyczne		07:06	środa 09 października
► Ki 3TVI TVP TVP TVP	anały TV P Seriale Historia ABC Info	12	Kanały radiowe		
1	378.00 MHz 386.00 MHz	6875 kS/s 6875 kS/s	QAM-256 OK QAM-256		7% (~0:07)
	¢ III ¢	-())	•		

Przez około 10 minut dekoder będzie ustawiał nową listę kanałów. W tym czasie czekamy na pojawienie się komunikatu z kolejnego zdjęcia.

lnst _{Wys}	alacja tukiwanie auto	matyczne		07:06	środ 09 paździ	 HDMi 1.8 2.965 4.66 5.63 7.969 8.76 	MUTE 82 300 8 100 9 1000
▶	Kanały TV	313	Kanały radiowe	19		INFO EPG	CC
	V NEPTUN V Republika		Radio Zlote Przeboje			MENU O O	Fun
vi	later Planet	Zakońc	zono wyszukiwanie kanałów				
v	лк						
36	690.00 MH		ОК			718	17
	698.00 MHz	6875 kS/s	QAM-256 OK			FIND P.	
	706.00 MHz	6875 kS/s	QAM-256 OK			HOME MARBOX PVR	STATU
	714.00 MHz	6875 kS/s	QAM-256 OK			AUDIO TEXT BUR-T	SLOW
					100% (~0:00)	SKIP- SKIP+ REW	FF
						PLAY PAUSE STOP	REG
						$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	0
	⇔ ⊫lli ⊕ ⊨0)						

Po pojawieniu się powyższego komunikatu Zatwierdzamy przyciskiem OK i wciskamy kilkukrotnie EXIT aż do wyjścia z Menu. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą w rozwiązaniu ewentualnych problemów:

- w Biurze Abonenta os. Bolesława Chrobrego 26 pawilon 11

- telefonicznie pod numerem 61 671 00 00 (opłaty wg. stawek operatora)

- na czacie na stronie <u>www.</u>echostar.pl

