



Przeczytaj zanim podłączysz dekodery!

1. Dekoder należy wyjąć z opakowania, jeżeli jest w nim karta (schowana pod klapką z prawej strony od frontu dekodera) przejdź do kroku 3.
2. Otwórz klapkę, włóż kartę – strzałką do przodu chipem do dołu
3. Kabel antenowy z gniazdka w ścianie należy wpiąć do dekodera w gniazdo CABLE IN. Telewizor z dekodery łączymy dodatkowo kablem HDMI
4. Podłączamy dekodery do prądu
5. Na widocznej planszy przesuwamy się do pozycji Wyszukiwanie auto wciskając na pilocie przycisk strzałki v i następnie OK.
6. Na następnej planszy przesuwamy się strzałką w dół do pola szukaj przyciskiem strzałki v i zatwierdzamy przyciskiem OK
7. Czekamy do zakończenia strojenia (około 5 minut)
8. Po wstrojeniu zatwierdzamy przyciskiem OK, można już oglądać programy

W przypadku konieczności przywrócenia ustawień fabrycznych należy:

Wcisnąć przycisk MENU na pilocie, strzałką w prawo > przechodzimy do zakładki TOOLS i wciskamy OK następnie strzałką w dół schodzimy do pozycji ustawienia fabryczne.

Pojawi się OSTRZEŻENIE wciskamy strzałkę w lewo (podświetlony zostanie przycisk TAK) i wciskamy OK.

Czekamy około 10 sekund.

Następnie należy wyłączyć dekodery z prądu i ponownie włączyć.

Dekodery zostały przywrócone do ustawień fabrycznych

Wykonujemy strojenie zaczynając od 5 punktu powyższej instrukcji.

Życzymy przyjemnego odbioru.